CHAUFFAGE ET CLIMATISEUR



AVIS DE MODIFICATION:

- Le schéma de câblage a été modifié.
- Le régulateur automatique d'A/C a été modifié.
- L'amplificateur thermique avant de la climatisation automatique a été supprimé.

TABLE DES MATIERES

AUTOMATIQUE	Schéma de câblage — A/C, A —/	
DECORIDATION 4000	Moteur TD	4020
DESCRIPTION 4003	Schéma du circuit — A/C, A —/	
Caractéristiques (moteur TB48) 4003	Moteur ZD	4023
	Schéma de câblage — A/C, A —/	
CHAUFFAGE ARRIERE	Moteur ZD	4024
DIAGNOSTICS DES DEFAUTS 4004	Autodiagnostic	4027
Schéma de câblage — R/HEAT —/Conduite à	Vérification du fonctionnement	4034
gauche 4004	Système de climatisation	4036
Schéma de câblage — R/HEAT —/Conduite à	Moteur de volet de mode	4037
droite	Moteur de volet de mélange d'air	4038
	Moteur de volet d'admission	4039
MANUEL	Moteur de soufflerie	4040
	Embrayage magnétique	4041
DIAGNOSTICS DES DEFAUTS4006	Refroidissement insuffisant	4057
Schéma de câblage — A/C, M —/Modèles Break	Chauffage insuffisant	4058
et Hardtop avec moteur ZD4006	Autodiagnostic	4059
AUTOMATIQUE	REFROIDISSEUR ARRIERE	
DESCRIPTION	DIAGNOSTICS DES DEFAUTS	4060
Fonctionnement des commandes 4008	Schéma de câblage — R/COOL —/	
DIAGNOSTICS DES DEFAUTS4010	Conduite à gauche avec climatisation	
Schéma du circuit — A/C, A —/	automatique avant	4060
Moteur TB48 4010	Schéma de câblage — R/COOL —/	
Schéma de câblage — A/C, A —/	Conduite à gauche avec climatisation	
Moteur TB48 4011	manuelle avant sauf pour moteur TB45E	4062
Schéma du circuit — A/C, A —/	Schéma de câblage — R/COOL —/	
Moteur TB45 4015	Conduite à gauche avec climatisation	
Schéma de câblage — A/C, A —/	manuelle avant et moteur TB45E	4064
Moteur TB454016	Schéma de câblage — R/COOL —/	
Schéma du circuit — A/C, A —/	Conduite à droite avec climatisation automa	atique
Moteur TD4019	avant	•
	~ · ~ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Schéma de câblage — R/COOL —/ Conduite à droite avec climatisation manuelle	Schéma de câblage — COOL/B —/Tous moteurs sauf Modèles break pour le Moyen
avant	Orient avec moteur TB48 et TB45E
BOITE ISOTHERME	Modèles break pour le Moyen Orient avec moteur TB48 ou TB45E
DIAGNOSTICS DES DEFAUTS 4070	


Caractéristiques (moteur TB48)

DESCRIPTION DU SYSTEME DE COMMUNICATION CAN

Le système CAN (Controller Area Network - Réseau local du contrôleur) est une ligne de communication en série pour application en temps réel. Il s'agit d'une ligne de communication intégrée présentant une grande vitesse de transmission des données et une excellente capacité de détection des erreurs. Un grand nombre de boîtiers de commande sont installés sur le véhicule, chacun partageant les informations et se liant à d'autres boîtiers de commande pendant le fonctionnement (non indépendant). Lors d'une communication CAN, les boîtiers de commande sont en relation par le moyen de 2 lignes de communication (ligne CAN H, ligne CAN L) permettant un taux élevé de transmission d'informations avec un câblage moindre. Chaque boîtier de commande transmet/reçoit des données, mais ne lit sélectivement que les données requises.

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Commande d'embrayage magnétique



Lorsque la commande de climatisation est activée, mettre la commande de réglage de ventilation sur la position de marche ou placer la commande de réglage de mode sur la position DEF. L'amplificateur automatique d'A/C envoie alors un signal du marche du compresseur à l'ECM.

L'ECM juge s'il est possible d'activer le compresseur, en fonction du statut de chaque capteur (signal de capteur de pression du réfrigérant, angle de papillon, etc.).

En envoyant le signal de marche du compresseur à l'ECM depuis l'amplificateur automatique d'A/C, l'ECM envoie simultanément un signal de réponse du compresseur au boîtier de commande des instruments combinés via la ligne de communication CAN.

Le boîtier de commande des instruments combinés envoie un signal de réponse du compresseur à l'amplificateur automatique d'A/C. Puis, l'amplificateur automatique d'A/C commande l'entrée d'air sur la base du signal de réponse de compresseur reçu.

Schéma de câblage — R/HEAT —/Conduite à gauche




Schéma de câblage — R/HEAT —/Conduite à droite




Schéma de câblage — A/C, M —/Modèles Break et Hardtop avec moteur ZD






Schéma de câblage — A/C, M —/Modèles Break et Hardtop avec moteur ZD (Suite)



Fonctionnement des commandes



COMMANDE DE REGLAGE DE MODE

Commande les sorties de décharge d'air.

Il permet de positionner les volets de sortie d'air en position de dégivrage. Permet également les positions des volets d'admission sur la position d'air extérieur.

Lorsque l'on règle la commande de réglage de mode sur DEF dans les conditions suivantes, le compresseur s'active (témoin lumineux d'A/C allumé).

VENTILATEUR : marcheCLIMATISATION : arrêt

COMMANDE DE REGLAGE DE TEMPERATURE (COMMANDE DE TEMPERATURE PAR POTENTIOMETRE)

Elle permet de baisser ou d'augmenter la température.

COMMANDE DE REGLAGE DE LA VENTILATION

Cette commande permet de commander la vitesse de soufflerie de manière manuelle ou automatique. La commande manuelle offre une gamme de 25 vitesses. Lorsque la commande de réglage de ventilation est positionnée sur AUTO, le compresseur s'active automatiquement.

COMMANDE D'ADMISSION

- Lorsque la commande d'admission est sur marche, le témoin REC s'allume, et l'entrée d'air se règle sur REC
- Lorsque l'on appuie une nouvelle fois sur la commande d'admission, le témoin FRE s'allume, et l'entrée d'air se règle sur FRE.
- Lorsque l'on appuie sur la commande d'admission durant au moins 1,5 seconde, les témoins REC et FRE clignotent deux fois. Le mode de commande automatique est alors automatiquement activé. L'état de l'entrée est affiché même en mode de commande automatique.
- Le système entre en mode de commande automatique lorsque les témoins REC et FRE s'éteignent.
- Lorsque l'on met la commande de réglage de mode sur la position DEF, le témoin FRE s'allume ; il s'éteint automatiquement lorsque le compresseur est mis de marche sur arrêt, (réglé sur le mode FRE).
 Il est possible de repasser en mode REC en appuyant à nouveau sur la commande d'admission (sauf position DEF).

AUTOMATIQUE

DESCRIPTION

Fonctionnement des commandes (Suite)

COMMANDE DE CLIMATISATION

Le compresseur est sur marche ou arrêt.

(Une pression sur la commande de climatisation lorsque la commande de réglage de ventilation est sur marche met la commande de climatisation et le compresseur sur arrêt.)

Schéma du circuit — A/C, A —/Moteur TB48




Schéma de câblage — A/C, A —/Moteur TB48




Schéma de câblage — A/C, A —/Moteur TB48 (Suite)




Schéma de câblage — A/C, A —/Moteur TB48 (Suite)





Schéma de câblage — A/C, A —/Moteur TB48 (Suite)

HA-A/C,A-04






Schéma du circuit — A/C, A —/Moteur TB45




Schéma de câblage — A/C, A —/Moteur TB45





Schéma de câblage — A/C, A —/Moteur TB45 (Suite)






Schéma de câblage — A/C, A —/Moteur TB45 (Suite)





Schéma du circuit — A/C, A —/Moteur TD



THA198M

Schéma de câblage — A/C, A —/Moteur TD







Schéma de câblage — A/C, A —/Moteur TD (Suite)





THA200M



THA201M

Schéma du circuit — A/C, A —/Moteur ZD




Schéma de câblage — A/C, A —/Moteur ZD







Schéma de câblage — A/C, A —/Moteur ZD (Suite)





THA204M



THA205M

Autodiagnostic

INTRODUCTION ET DESCRIPTION GENERALE


Le système d'autodiagnostic diagnostique les capteurs, les moteurs de soufflerie, etc. par ligne de circuit. L'autodiagnostic comporte 7 etapes. Il est possible de changer de méthode de deux façons pendant l'autodiagnostic.

- Passage aux étapes 1 à 4 de l'autodiagnostic Il est possible de passer du contrôle normal au mode d'autodiagnostic en démarrant le moteur (en mettant le contact d'allumage de OFF sur ON) et en appuyant sur la commande de climatisation durant au moins 5 secondes. La commande de climatisation doit être actionnée dans les 10 secondes suivant le démarrage du moteur (contact d'allumage sur ON). Il est possible d'annuler ce mode soit en appuyant sur la commande d'admission, soit en mettant le contact d'allumage sur OFF. Il est possible de passer d'une étape à une autre en tournant la commande de réglage de ventilation, selon le besoin.
- Passage aux étapes 5 à 7 de l'autodiagnostic (mécanisme auxiliaire) Il est possible de passer du contrôle normal au mode d'autodiagnostic en démarrant le moteur (en mettant le contact d'allumage de OFF sur ON) et en appuyant sur la commande de climatisation durant au moins 5 secondes. La commande d'admission doit être actionnée dans les 10 secondes suivant le démarrage du moteur (contact d'allumage sur ON). Il est possible d'annuler ce mode soit en appuyant sur la commande de climatisation, soit en mettant le contact d'allumage sur OFF. Il est possible de passer d'une étape à une autre en tournant la commande de réglage de ventilation, selon le besoin.

Autodiagnostic (Suite)

ETAPES - 1 à 4

ETAPES - 5 à 7 (mécanisme auxiliaire)



RJIA2106E


PRECAUTION:

Ce système de climatisation en peut être réglé sur la position FOOT (plancher)(autodiagnostic : ETAPE 6).

Le témoin de la commande de climatisation s'allume. Ceci signifie qu'elle est réglée sur son réglage initial.


ETAPE 1 de l'autodiagostic AUTO AC OFF CONTROL HI Les LED s'allument RHA409I


Autodiagnostic (Suite) PROCEDURE PAR ETAPES



(Passer à la page suivante.)

Autodiagnostic (Suite)





Régler la commande de réglage de ventilation de 1 à 12.

B (Passer à la page suivante.)

Se reporter a	au tableau suivant.		
Position de MODE	Capteur défectueux (circuits inclus)	Page de référence	
BOUCHE D'AERATION	Capteur de température ambiante	HA-125*	
B/L	Capteur d'habitacle	HA-127*	
PLAN- CHER	Sonde d'ensoleille- ment*1	HA-129*	
D/F	Capteur d'admission	HA-132*	
DEF	Moteur de volet de mélange d'air (BCL) Résistance à chute de potentiel	HA-101*	


^{* :} Se reporter au MANUEL DE REPARATION Y61, publication n°SM8F-0Y61E0E.


*1 : Effectuer l'ETAPE 2 de l'autodiagnostic au soleil.

En cas de réparation à l'intérieur, diriger un faisceau lumineux (plus de 60W) vers la sonde d'ensoleillement. A défaut, le témoin lumineux de commande de climatisation indiquerait que la sonde d'ensoleillement fonctionne correctement.

suivante.)

Autodiagnostic (Suite)







D

RHA654FF

Autodiagnostic (Suite)





Se reporter au tableau suivant et contrôler l'air de décharge, la température de l'air, la tension du moteur de la soufflerie et le fonctionnement du compresseur.

Les vérifications doivent être effectuées visuellement, à l'oreille ou en touchant les sorties d'air à la main, etc., afin de détecter d'éventuels défauts de fonctionnement.

Position de		Schéma de test d'actionneur					
	la com- mande de réglage de mode	Volet de mode	d'ad	olet dmis- ion	Volet de mélange d'air	Moteur de souffle- rie	Com- presseur
	AUTOMATI- QUE	BOUCHE D'AERA- TION	R	EC	Froid maxi- mum	4-V5	MAR- CHE
	BOUCHE D'AERATION	BOUCHE D'AERA- TION	R	EC	Froid maxi- mum	9-V11	MAR- CHE
	B/L	B/L	R	EC	Froid maxi- mum	7-V9	ARRET
	PLANCHER	PLANCHER	F	RE	Chaud maxi- mum	7-V9	ARRET
	D/F	D/F	F	RE	Chaud maxi- mum	7-V9	MAR- CHE
	DEF	DEF	F	RE	Chaud maxi- mum	10- 12V	MAR- CHE
_				0	K		

Mettre le contact d'allumage sur OFF ou appuyer sur la commande d'admission.

FIN

 La sortie d'air ne change pas.

Aller à HA-4037.

- Le volet d'admission ne change pas.
 - Aller à HA-4039.
- La température de l'air de décharge ne change pas.

Aller à HA-4038.

- L'embrayage magnétique ne s'enclenche pas.
 Aller à HA-4041.
- Le moteur de soufflerie ne fonctionne pas correctement.
 Aller à HA-4040.

Autodiagnostic (Suite)

MECANISME AUXILIAIRE: REGULATEUR DE TEMPERATURE

Le régulateur sert à compenser les différences de +3°C entre le réglage de température (position de la commande de réglage de température) et la température ressentie par le conducteur.

Les procédures de fonctionnement de ce régulateur sont les suivantes :

- 1. Régler la température à 25°C.
- 2. Positionner la commande de réglage de ventilation sur OFF.
- 3. Placer le contact d'allumage en position ON.
- 4. Régler le mode d'autodiagnostic comme suit. Dans les 10 secondes suivant le démarrage du moteur (positionnement du contact d'allumage sur ON), appuyer sur la commande d'admission et la maintenir enfoncée pendant 5 secondes minimum.
- 5. Tourner la commande de réglage de température sur la position souhaitée. La température change alors d'1°C chaque fois que la commande est tournée.

Dániana da la tananánatura	Etat du témoin lumineux de chaque commande			
Réglage de la température	FRE	REC	A/C	
-3°C	MARCHE	MARCHE	MARCHE	
-2°C	MARCHE	MARCHE	ARRET	
-1°C	MARCHE	ARRET	MARCHE	
0°C (réglage initial)	ARRET	ARRET	ARRET	
1°C	ARRET	ARRET	MARCHE	
2°C	ARRET	MARCHE	ARRET	
3°C	ARRET	MARCHE	MARCHE	

Lorsque le câble de la batterie est débranché, le fonctionnement du régulateur est annulé. La température revient à son réglage normal, c'est-à dire 0°C.

MECANISME AUXILIAIRE : REGULATEUR DE POSITION DE PLANCHER (FOOT) PRECAUTION :

Ce système de climatisation en peut être réglé sur la position FOOT (plancher)

Le témoin de la commande de climatisation s'allume. Ceci signifie qu'elle est réglée sur son réglage initial.

MECANISME AUXILIAIRE: FONCTIONNEMENT DE MEMOIRE DE PORT D'ADMISSION

Lorsque le contact d'allumage est mis de OFF à ON, il est possible de régler le port d'admission sur AUTO ou manuel.

Les procédures de fonctionnement de ce régulateur sont les suivantes :

- 1. Régler la commande de réglage de ventilation de 1 à 25.
- 2. Placer le contact d'allumage sur ON.
- 3. Régler le mode d'autodiagnostic comme suit. Dans les 10 secondes suivant le démarrage du moteur (positionnement du contact d'allumage sur ON), appuyer sur la commande d'admission et la maintenir enfoncée pendant 5 secondes minimum.
- 4. Placer la commande d'admission sur la position souhaitée.

Etat du témoin lumineux l	du témoin lumineux la commande d'admission		Etat de réglage		
FRE	REC	FRE	REC	de réglage	
ARRET	MARCHE	Commande AUTO (réglage initial)	Etat de mode manuel de recyclage d'air mémorisé (réglage initial)		
MARCHE	ARRET	Etat de mode manuel d'air extérieur mémorisé	Commande AUTO	Commande d'admission : marche	
MARCHE	MARCHE	Etat de mode manuel d'air extérieur mémorisé	Etat de mode manuel de recyclage d'air mémorisé		
ARRET	ARRET	Commande AUTO	Commande AUTO		

Vérification du fonctionnement

La vérification de fonctionnement a pour but de s'assurer que le système est en bon état. Les systèmes à vérifier sont la soufflerie, le mode (air de décharge), l'admission d'air, la baisse de température, l'augmentation de température et la commande de climatisation.

CONDITIONS:


 Moteur en marche et à température normale de fonctionnement.


PROCEDURE:

- 1. Vérifier la soufflerie.
- 1) Positionner la commande de réglage de ventilation sur la 1ère vitesse. La soufflerie doit fonctionner à vitesse lente.
- 2) Positionner la commande de réglage de ventilation sur la 2ème vitesse. Continuer ensuite la procédure jusqu'à ce que toutes les vitesses de la soufflerie aient été vérifiées.
- 3) Maintenir la soufflerie sur la vitesse maximum.



 Placer la commande de réglage de mode sur chaque position.






Position	So	Sortie d'air/répartition			
du volet de mode	Face	Plancher	Dégivreu		
**	100%	_	_		
170	60%	40%	-		
المر)	_	80%	20%		
	_	60%	40%		
W	_	_	100%		

2) S'assurer que l'air de décharge sort conformément au tableau de distribution d'air ci-contre.

Se reporter à "Débit d'air de décharge", "DESCRIPTION" (HA-14) dans le MANUEL DE REPARATION Y61, publication n°SM8F-0Y61E0E.

NOTE:


S'assurer que l'embrayage de compresseur est engagé (vérification auditive ou visuelle) et que le volet d'admission est sur FRESH lorsque la position DEF est sélectionnée. La position du volet d'admission est vérifiée à l'étape suivante.



Vérification du fonctionnement (Suite)


3. Vérifier le volet d'admission

- Appuyer sur la commande d'admission. Le voyant de recyclage doit s'allumer.
- 2) Appuyer à nouveau sur la commande d'admission. Le témoin d'air frais doit s'allumer.
- 3) Ecouter le bruit produit par le changement de la position du volet d'admission. (Le bruit de la soufflerie doit changer légèrement.)




4. Vérifier l'élévation de température.

- 1) Placer la commande de réglage de température sur 18°C.
- 2) Vérifier la présence d'air froid aux bouches d'air de décharge.



5. Vérifier la hausse de température.

- 1) Placer la commande de réglage de température sur 32°C.
- 2) Vérifier la présence d'air chaud aux sorties d'air de décharge.



6. Vérifier la commande de climatisation.

- Positionner la commande de réglage de ventilation sur AUTO.
- 2) Appuyer sur la commande de climatisation. (Le témoin lumineux s'allume.)
 - Vérifier que l'embrayage du compresseur soit enclenché (examen auditif ou visuel).


(L'air de décharge et d'aspiration dépendent des températures ambiante, de l'habitacle et de référence.)

Système de climatisation

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC DES DEFAUTS DU SYSTEME DE CLIMATISATION

Le système A/C ne s'allume pas.

Procédure de vérification



RHA379I

*2: HA-4034


^{*1:} HA-96 dans le MANUEL DE REPA-RATION Y61, publication n°SM8F-0Y61F0F

Moteur de volet de mode

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC DES DEFAUTS POUR LE MOTEUR DE VOLET DE MODE (LAN) SYMPTOME :

- La sortie d'air ne change pas.
- Le moteur du volet de sélection de mode ne fonctionne pas normalement.

Procédure de vérification



VERICATION DE FONCTIONNEMENT — Air de décharge

a. Tourner la commande de réglage de mode sur toutes les positions


Flux d'air de décharge Sortie d'air/répartition Position du volet de mode Plancher Dégivreur 100% 60% 40% 80% 20% P 60% 40% W 100%

 b. Vérifier que le flux d'air de décharge soit conforme au tableau de répartition de gauche. Se reporter à "Flux d'air de décharge" (*1)

REMARQUE :

- Si le résultat est satisfaisant (le symptôme ne peut être reproduit), procéder à une vérification de fonctionnement complète (*2).
 Si le résultat est mauvais (le symptôme se confirme), passer à l'ETAPE 2 ci-dessous.
- S'assurer que l'embrayage de compresseur est engagé (vérification auditive ou visuelle) et que le volet d'admission est sur FRAIS lorsque DESEMBUAGE est sélectionné.

La position du volet d'admission est vérifiée à l'étape suivante.



RHA380I

1 : HA-14 *2 : HA-4034 *3 : HA-4029 *4 : HA-4030 *5 : HA-4031 *6 : HA-4032 *7 : HA-125* *8 : HA-127* *9 : HA-129* *10 : HA-132*

11 : HA-101 *12 : HA-87* *13 : HA-99* *14 : HA-91*


^{* :} Se reporter au MANUEL DE REPARATION Y61, publication n°SM8F-0Y61E0E.

Moteur de volet de mélange d'air

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC DES DEFAUTS POUR LE MOTEUR DE VOLET DE MODE (LAN)

- La température de l'air de décharge ne change pas.
- Le moteur du volet de mélange d'air ne fonctionne pas.

Procédure de vérification




Moteur de volet d'admission

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC DES DEFAUTS POUR LE VOLET D'ADMISSION SYMPTOME :

- Le volet d'admission ne change pas.
- Le moteur de volet d'admission ne fonctionne pas normalement.

Procédure de vérification




^{* :} Se reporter au MANUEL DE REPARATION Y61, publication n°SM8F-0Y61E0E.

Moteur de soufflerie

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC DES DEFAUTS POUR LE MOTEUR DE SOUFFLERIE SYMPTOME :

- Le moteur de soufflerie ne fonctionne pas correctement.
- Le moteur de la soufflerie fonctionne mal sous la commande de vitesse initiale du ventilateur.

Procédure de vérification



* : Se reporter au MANUEL DE REPARATION Y61, publication n°SM8F-0Y61E0E.


4: HA-111

Embrayage magnétique

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC DES DEFAUTS POUR EMBRAYAGE MAGNETIQUE

L'embrayage magnétique ne s'enclenche pas.

Procédure de vérification



*1: HA-4029

*2: HA-4029 Se reporter à l'ETAPE 2

*3: HA-4029 Se reporter à l'ETAPE 4

*4: HA-4042: moteur TB48 HA-4046: moteur TB45

HA-4050: moteur TD

HA-4053: moteur ZD

*5: HA-125 dans le MANUEL DE REPA-RATION Y61, publication n°SM8F-0Y61E0E


*6: HA-132 dans le MANUEL DE REPA-RATION Y61, publication n°SM8F-0Y61F0F


*7: HA-4034


RHA384I


*8: HA-91 dans le MANUEL DE REPA-RATION Y61, publication n°SM8F-0Y61E0E

*9: HA-43 dans le MANUEL DE REPA-RATION Y61, publication n°SM8F-0Y61F0F











Embrayage magnétique (Suite) PROCEDURE DE DIAGNOSTIC (MOTEUR TB48 SAUF POUR LE MOYEN ORIENT)

SYMPTOME : L'embrayage magnétique ne s'engage pas lorsque la commande de climatisation et la commande de réglage de ventilation sont sur marche.





VERIFIER LE RELAIS DE CLIMATISA-TION APRES L'AVOIR DECONNECTE. Se reporter à HA-41 dans le MANUEL DE REPARATION Y61, publication n°SM1E-Y61EG1.

(Passer à la page suivante.)

Bon


Note:


Si le résultat n'est pas satisfaisant une fois la continuité du circuit vérifiée, réparer le faisceau ou le connecteur.


Remplacer le relais de cli-


matisation.














Note

Débrancher le connecteur de faisceau de l'ECM.

Débrancher le connecteur de faisceau de l'amplificateur automatique.

VERIFIER LA CONTINUITE DU CIRCUIT ENTRE LA BORNE ® DU CONNECTEUR DE FAISCEAU DE L'ECM ET LA BORNE ④ DU CONNECTEUR DE FAISCEAU DE L'AMPLIFICATEUR AUTOMATIQUE.

Il doit y avoir continuité.

G

Si le résultat est satisfaisant, vérifier que le faisceau n'est pas en court-circuit.

OK

Н

J

Connecteur des instruments combinés

Connecteur des

instruments combinés

Connecteur de l'ECM

Connecteur des instruments

combinés

Connecteur des

(M142)

Y/L

instruments combinés

(M142)

ECM


LG/B

Connecteur


M75 -

SHA697F


(M142)










Note : Si le résultat n'est pas satisfaisant une fois la continuité du circuit vérifiée, réparer le faisceau ou le connecteur.










Embrayage magnétique (Suite) PROCEDURE DE DIAGNOSTIC (AVEC MOTEUR TB45)

SYMPTOME : L'embrayage magnétique ne s'engage pas lorsque la commande de climatisation et la commande de réglage de ventilation sont sur marche.




Note:


Si le résultat n'est pas satisfaisant une fois la continuité du circuit vérifiée, réparer le faisceau ou le connecteur.


(A)


(Passer à la page suivante.)


Embrayage magnétique (Suite)











Bon


B


(Passer à la page suivante.)

Note : Si le résultat n'est pas satisfaisant une fois la continuité du circuit vérifiée, réparer le faisceau ou le connecteur.

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS


Embrayage magnétique (Suite)








Remarque:

Si le résultat n'est pas satisfaisant une fois la continuité du circuit vérifiée, réparer le faisceau ou le connecteur.










Embrayage magnétique (Suite) PROCEDURE DE DIAGNOSTIC (AVEC MOTEUR TD)

SYMPTOME : L'embrayage magnétique ne s'engage pas lorsque la commande de climatisation et la commande de réglage de ventilation sont sur marche.





Bon

Se reporter à HA-4056.

Remplacer le relais de coupure de climatisation.

Mauvais



VERIFIER LA CONTINUITE DU CIRCUIT ENTRE LA BORNE (7) DU CONNEC-TEUR DE FAISCEAU DE RELAIS DE CLIMATISATION ET LA BORNE 4 DU CONNECTEUR DE FAISCEAU DE RELAIS DE COUPURE DE CLIMATISA-TION.

Il doit y avoir continuité.


Si le résultat est satisfaisant, vérifier que le faisceau n'est pas en court-circuit.


> Bon (A) (Passer à la page suivante.)


Note:


Si le résultat n'est pas satisfaisant une fois la continuité du circuit vérifiée, réparer le faisceau ou le connecteur.


Embrayage magnétique (Suite)















Note:


Si le résultat n'est pas satisfaisant une fois la continuité du circuit vérifiée, réparer le faisceau ou le connecteur.

(Passer à la page suivante.)

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS


Embrayage magnétique (Suite)








Note:

Si le résultat n'est pas satisfaisant une fois la continuité du circuit vérifiée, réparer le faisceau ou le connecteur.










Embrayage magnétique (Suite) PROCEDURE DE DIAGNOSTIC (AVEC MOTEUR ZD)

SYMPTOME: L'embrayage magnétique ne s'engage pas lorsque la commande de climatisation et la commande de réglage de ventilation sont sur marche.





Note:


Si le résultat n'est pas satisfaisant une fois la continuité du circuit vérifiée, réparer le faisceau ou le connecteur.


(Passer à la page suivante.)


Embrayage magnétique (Suite)












Débrancher le connecteur de faisceau du manocontact double.

VERIFIER LA CONTINUITE DU CIRCUIT ENTRE LA BORNE 21) DU CONNEC-TEUR DE FAISCEAU DE L'ECM ET LA BORNE (2) DU CONNECTEUR DE FAISCEAU DE MANOCONTACT DOU-BLE.

Il doit y avoir continuité.

G

Si le résultat est satisfaisant, vérifier que le faisceau n'est pas en court-circuit.



Note

HA-4054

AUTOMATIQUE


DIAGNOSTICS DES DEFAUTS


Embrayage magnétique (Suite)

Note : Si le résultat n'est pas satisfaisant une fois la continuité du circuit vérifiée, réparer le faisceau ou le connecteur.

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS


Embrayage magnétique (Suite)





Note:

Si le résultat n'est pas satisfaisant une fois la continuité du circuit vérifiée, réparer le faisceau ou le connecteur.



INSPECTION DES COMPOSANTS

Relais de coupure de climatisation (avec moteur TD)

Vérifier la continuité entre les bornes 4 et 3.

Conditions	Continuité
Alimentation en courant continu de 12V entre les bornes ② et ①	Non
Aucune alimentation électrique	Oui

Si le résultat n'est pas satisfaisant, remplacer le relais.

Commande 2 de température du liquide de refroidissement moteur (avec moteur TD)

Vérifier le bon fonctionnement de la commande de température 2 du liquide de refroidissement moteur.

Température de fonctionnement °C	Fonctionnement
Augmentation à 87 - 93	$\operatorname{arr\hat{e}t} \to \operatorname{marche}$
Baisse à 82 - 84	marche → arrêt


Arrêt : pas de continuité. Marche : continuité.

Refroidissement insuffisant

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC DES DEFAUTS POUR REFROIDISSEMENT INSUFFISANT SYMPTOME :

Refroidissement insuffisant.

Procédure de vérification



RHA405I

9: HA-111

11 : HA-41

*10: HA-4041


* : Se reporter au MANUEL DE REPARATION Y61, publication n°SM8F-0Y61E0E.

Chauffage insuffisant

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC DES DEFAUTS POUR CHAUFFAGE INSUFFISANT SYMPTOME :

Chauffage insuffisant.

Procédure de vérification




^{* :} Se reporter au MANUEL DE REPARATION Y61, publication n°SM8F-0Y61E0E.

Autodiagnostic

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC DES DEFAUTS POUR L'AUTODIAGNOSTIC SYMPTOME :

L'autodiagnostic ne peut être réalisé.

Procédure de vérification



*1: HA-4034

- *2:HA-96 dans le MANUEL DE REPA-RATION Y61, publication n°SM8F-0Y61E0E
- *3 : HA-91 dans le MANUEL DE REPARATION Y61, publication n°SM8F-0Y61E0E

Schéma de câblage — R/COOL —/Conduite à gauche avec climatisation automatique avant




Schéma de câblage — R/COOL —/Conduite à gauche avec climatisation automatique avant (Suite)

HA-R/COOL-02 Page précédente I L/B 🔷 Vers EL-ILL L/B 5 1 TEMOIN CONTACT DE REFROIDISSEUR ARRIERE (a) ECLAIRAGE MARCHE/ARRET MARCHE/ARRET (B13) 4 6 BR 20M 23M OR/L BR Modèles avec moteur TB48 et boîte 3 6 isotherme pour le Moyen- Orient Sauf modèles avec moteur TB48 et boîte isotherme pour le Moyen-Orient. CONTACT AVANT DE REFROIDISSEUR ECLAI-MARCHE/ ARRET * MARCHE/ ARRET * TEMOIN RAGE AVANT: MARCHE ARRIERE: ARRET (M61) AVANT : ARRET ARRIERE: MARCHE LG/R Vers EL-ILL B 22M LG/R (B19) (M20) Page 81M**■** LG/B ■ (M20) 10M■ Y (B19) (B19) LG/B B ■ 47M ■ B I 28 4 35 (M20) RR RR COOLER COOLER AMPLIFICATEUR AUTO. D'A/C RLY SW M70), M75) (M30) (M19) (B23) (M98) Consulter la dernière page dépliante. M20 , B19 M75 GY

Schéma de câblage — R/COOL —/Conduite à gauche avec climatisation manuelle avant sauf pour moteur TB45E




Schéma de câblage — R/COOL —/Conduite à gauche avec climatisation manuelle avant sauf pour moteur TB45E (Suite)

HA-R/COOL-04




Schéma de câblage — R/COOL —/Conduite à gauche avec climatisation manuelle avant et moteur TB45E





Schéma de câblage — R/COOL —/Conduite à gauche avec climatisation manuelle avant et moteur TB45E (Suite)

HA-R/COOL-06





Consulter la dernière page dépliante.

M20 , B19

Schéma de câblage — R/COOL —/Conduite à droite avec climatisation automatique avant




Schéma de câblage — R/COOL —/Conduite à droite avec climatisation automatique avant (Suite)

HA-R/COOL-08




Schéma de câblage — R/COOL —/Conduite à droite avec climatisation manuelle avant




Schéma de câblage — R/COOL —/Conduite à droite avec climatisation manuelle avant (Suite)

HA-R/COOL-10




Schéma de câblage — COOL/B —/Tous moteurs sauf Modèles break pour le Moyen Orient avec moteur TB48 et TB45E




Schéma de câblage — COOL/B —/Modèles break pour le Moyen Orient avec moteur TB48 ou TB45E

